

Springer® - Lenker Ersatzteile 1936 - 1957

für Knucklehead EL, FL 1936-1948, Flathead UL, ULH 1937-1948, Flathead WL, WLA, WLC 1937-1952, Servi Car GE 1937-1957

Lenker-Klemmbolzen:

Für alle Springergabelnlenker 1936-1957.


Erhältlich in Zink, Chrom oder brüniert.

Stück, ers. OEM 4636.

- 6033-30 Zink,
- 6033-30C Chrom,
- 6033-30P brüniert,

Griffgummi-Sets 1935-1961

- 3310-35B 1935-48, Schwarz, ers. OEM 56204-35
- 3310-35BW 1935-48, Weiß, ers. OEM 56204-35
- 3310-47 1949-61, Schwarz, ers. OEM 56212-53
- 3310-47W 1949-74, Weiß, ers. OEM 56212-53



Drehgriff + Ersatzteile 1936-48

- 3312-35N Griffspirale, lackiert, ers. OEM 56245-35
- 3312-35NC Griffspirale, Chrom, ers. OEM 56245-35
- 3312-35A Griffspirale, left turn, Chrom, ers. OEM 56246-35
- 3316-36 Schieber, ers. OEM 56270-36
- 3322-31X Stifte, Ringe-Set, beide Seiten, ers. OEM 9281, 56281-31, 56278-10
- 305-15 Führungsstift, ers. OEM 9281
- 3320-10 Ring, rund, ers. OEM 56278-10
- 3321-31 Ring, länglich, ers. OEM 56281-31
- 3322-31 Zugklemm-Schraube, ers. OEM 56283-31
- 3326-09 Innenzug, ers. OEM 56373-09
- 3330-36 Schraube für Lenkerenden 1936-48, ers. OEM 56287-36
- 3333-31 Außenzughalteschraube, ers. OEM 56276-31

Zugaussenhüllen 1932-1948:

- 3334-32 Plastik, mit Halter,
- 3334-32O Gewebe, Replika mit Halter, ers. OEM 56502-32
- 3338-32 Plastik ohne Halter

Außenzug-Klemmen SV 1926-48:

- 3344-26 Klemme, Außenzug, links, ers. OEM 56495-26
- 3345-26 Klemme, Außenzug, rechts
- 3393-38W Klemme, Zug, Zylinderfuß, ers. OEM 56627-38
- 3370-36 Zugaufnahme, Vergaser, ers. OEM 27450-36
- 3371-37 Halter, Gaszug, ers. OEM 56604-37

Anschlagbleche, SV Verteiler 37-48:

- 1627-37A Zink, ers. OEM 32736-37
- 1627-37AC Chrom, ers. OEM 32736-37