



MM0801



MM0800

## Brems-Kit, vorne, Big Twin, WLC, 1936-48, Servi Car 1941-57

Komplette Bremsen an Springergabeln ab 1936 mit aussenliegenden Rockerplatten. Erhältlich in Schwarz oder Chrom.

MM0800 Brems-Kit, kpl., Schwarz

MM0801 Brems-Kit, kpl., Chrom

Achskits, -Führung und Bremstrommelbolzen müssen separat bestellt werden. Der Kit enthält jeweils alle Kleinteile.

MM0869 Achskit BT/WLC, vorne (3), Chrom

MM0870 Achskit BT/WLC, vorne (3), Zink

4182-36 Achsführung, BT/WLC, vorne

4184-30 Mutter, Achsführung, Zink

4184-30C Mutter, Achsführung, Chrom



MM0800



MM0014

## Rocker-Kit, schwarz, BT, WLC & Servi-Car

Kompletter Kit, bestehend aus Rockerplatten mit Buchsen, Bolzen, Muttern, Sicherungs-Bleche-Set (6). Erhältlich in zwei Ausführungen: die eine ist für den Betrieb mit dem vorderen Hauptständer vorgesehen, die andere Ausführung ist dies nicht. Schwarz.

MM0014 kein Hauptständer, vorne

MM0903 mit Hauptständer, vorne



MM0900

## Rocker-Kit, Chrom, BT, WLC & Servi-Car

Kompletter Kit, bestehend aus Rocker-platten mit Buchsen, Bolzen, Muttern, Sicherungs-Bleche-Set (6). Erhältlich in zwei Ausführungen: die eine ist für den Betrieb mit dem vorderen Hauptständer vorgesehen, die andere Ausführung ist dies nicht. Vollverchromt.

MM0900 kein Hauptständer, vorne

MM0902 mit Hauptständer, vorne



4026-35



4026-35C

## Bremstrommelschrauben

Komplette Sets, bestehend aus 5 Bolzen. Zur Montage von Bremstrommeln an Sternnaben. Lieferbar in Schwarz, Chrom und Edelstahl als Standardmaß oder als Übermaß, falls die Gewinde in der Trommel ausgerissen sind.

4026-35 Set (5) schwarz

Set(5), Chrom

4026-35OS Set (5), Übermaß

4026-35OSE Übermaß, einzeln