



Stöbel- & Führung Flathead Big Twin UL, ULH 1930-38, WL, GE 1930-73, SV

Schrauben, Stößelführung

Stückweise.

- 057 Zink,
- 057C Chrom,
- 057P Parkerisiert,
- 0365 Sicherungsscheibe,

Stößelführungen

- 234-30 vorne, Nachbau,
- 234-30N vorne, NOS,
- 234-30U vorne, org., Gebr.,
- 235-30 hinten, Nachbau,
- 235-30N hinten, NOS,
- 235-30U hinten, org., gebr.,

Dichtung, Stößelführung

Jeweils für Ein- und Auslass. Stückweise.

- 237-30 Dichtung, Stößelführung,

Einstellschraube + Mutter

- 221-40 Stöbeleinstellschraube,
- 223-38 Mutter, Spezial für
Einstellschraube,

Stöbel

Jeweils für Ein- und Auslaß. Stückweise.

- 200-40 Standard
- 200-M1 +.005“,
- 200-M2 +.010“,

Rollenlager für Stöbel

- 208-M1 Rollenlager-Kit für Stöbel (4)
- 208-29 Rollenlager-Kit, einzeln,
- 214-29 Stift, für Rollenlager, einzeln,



Stöbel, Knucklehead 1936-47, Panhead 1948-52

Replika der Stöbel an Knucklehead EL 1936-1940 und FL 1941-1947,
sowie an Panhead EL, FL 1948-1952. Stückweise.

Stöbel, Knucklehead EL 1936-1940, FL 1936-1947:

- 200-36 Einlass, Standard, ers. OEM 18491-36
- 200-36OS Einlass, +.005" Übermaß
- 200-36OS1 Einlass, +.010" Übermaß
- 201-36 Auslass, Standard, ers. OEM 18493-36
- 201-36A Auslass, +.005" Übermaß
- 201-36B Auslass, +.010" Übermaß

Stöbel, Panhead EL, FL 1948-1952:

- 200-48 Einlass & Auslass, Standard, ers. OEM 18492-48
- 200-48A Einlass & Auslass, +.005" Übermaß
- 200-48B Einlass & Auslass, +.010" Übermaß

