


Ersatzteile Tachometer 1938-1946



Tachogrundplatte & -Abdeckung 1938-'46

- 4505-39 Tachogrundplatte 1938-'46, original, gebraucht
- 4505-39R Tachogrundplatte 1938-'46, Replika
- 4505-39A Schrauben-Set (2), Tachocover
- 4506-36 Stehbolzen, Grundplatte
- 4506-MM Muttern & U-Scheiben-Set (6) für Stehbolzen
- 4509-38B Dichtungen, Schrauben, Muttern-Set
- 4516-39N Tachocover, grundiert, Original, gebraucht

- 4516-39C Tachocover, Chrom, Repl.
- 4518-36 Schraube, Cover
- 4519-39A Seitenplatte, Cover, Zink
- 4519-39AC Seitenplatte, Cover, Chrom
- 035 Schraube, Seitenplatte, Zink
- 035C Schraube, Seitenplatte, Chrom
- 4523-39 Bleche, Kontrollbirnen, rechts + links
- 4524-39 Linse, grün
- 4525-39 Linse, rot

- 4927-15 Birne, 6Volt, Org.Platte
- 4927-48 Birne, 6Volt, Repl.Platte
- 4927-M1 Birne, 12Volt, Org.Platte
- 4927-M2 Birne, 12Volt, Repl.Platte
- 4550-34 Schalter, Tachobeleuchtung
- 4556-42 Knopf, Schalter, Zink
- 4556-42C Knopf, Schalter, Chrom
- 4560-41MA Distanzstücke (4), Zündschloß
- 4516-M1 Kantenschutzgummi, 68 cm, schwarz
- 4516-M2 Kantenschutzgummi, 68cm, mit Zierschreifen